

ZOOZ
bright ideasWATER LEAK XS SENSOR
ZSE42

www.getzooz.com



Firmware 1.10

WŁAŚCIWOŚCI

- Szybkie i niezawodne raporty wycieku wody wysyłane do Twojej centrali Z-Wave
- NOWY układ z serii 700 stworzony dla szybszej komunikacji i zwiększenia żywotności baterii
- Dyskretny montaż dzięki niewielkim rozmiarom
- Zasilany jedną baterią CR2032
- Najnowsze zabezpieczenia S2 i Smart Start dla bezpiecznej konfiguracji
- Obsługa aktualizacji oprogramowania układowego OTA

SPECYFIKACJA

Numer modelu: ZSE42
 Częstotliwość Z-Wave: 868,42 MHz
 Zasilanie: 1 bateria CR2032
 Temperatura pracy: 0°C – 40°C
 Wymiary: 48,26 x 25,4 x 7,62 [mm]
 Zasięg: do 90 metrów na otwartej przestrzeni
 Instalacja i użytkowanie: Wewnątrz i na zewnątrz pod zadaszeniem (nie może być narażone na bezpośrednie opady deszczu lub słońce, a małe zachłapanie jest OK)

KONFIGURACJA

ZASIL CZUJNIK

Użyj małego płaskiego śrubokręta, aby delikatnie otworzyć pokrywę czujnika i uzyskać dostęp do baterii. Wyciągnij kartonik izolujący spod baterii, aby aktywować czujnik. Nie zamykaj jeszcze pokrywy. Wskaźnik LED zacznie migać przez około 10 sekund po włączeniu zasilania czujnika.



Wskaźnik LED w ogóle nie miga lub nie świeci?

- Upewnij się, że bateria jest prawidłowo włożona, zwróć uwagę na oznaczenie plus / minus
- Wypróbuj nową, jednorazową baterię litową
- W przypadku, gdy przegapiłeś pierwsze miganie - kliknij przycisk Z-Wave 3 razy tak szybko, jak to możliwe, aby wymusić tryb dodawania / usuwania

WSKAŹNIK LED

PRZYCISK Z-WAVE
 kliknij
 3 x aby
 sparować



STEROWANIE Z-WAVE

1. DODAJ URZĄDZENIE do swojej centrali

Zainicjuj dodawanie (parowanie) w aplikacji (lub interfejsie internetowym). Nie wiesz jak? ask@getzooz.com
 Jeśli używasz centrali S2, zostaniesz poproszony o podanie DSK PIN lub zeskanowanie kodu QR, który znajdziesz na lub pod tylną pokrywą obudowy, w celu dokończenia parowania SmartStart.

2. AKTYWUJ sensor

Podczas gdy centrala szuka nowych urządzeń, kliknij przycisk Z-Wave 3 razy jak najszybciej. Wskaźnik LED zacznie migać, aby potwierdzić tryb dodawania i wyłączy się po zakończeniu parowania.

WSKAZÓWKI

Najlepiej jest dodać czujnik z obszaru, w którym zostanie zainstalowany, aby centrala mogła znaleźć najlepszą drogę komunikacji.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
ask@getzooz.com

Wybierz swoją centralę i zeskanuj kod QR aparatem telefonu. Następnie kliknij link, aby uzyskać dostęp do szczegółowych instrukcji parowania.



SmartThings



Hubitat



Home Assistant



Vera

Więcej samouczków i pomocnych wskazówek znajdziesz na stronie www.support.getzooz.com

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Nie możesz dodać czujnika do swojego systemu? Spróbuj tego:

1. Zainicjuj tryb **wykluczenia / usuwania** na swojej centrali i naciśnij na czujniku przycisk Z-Wave 3 razy tak szybko jak to możliwe.
2. Podczas dodawania czujnika spróbuj **szybciej** kliknąć przycisk Z-Wave.
3. Przenieś czujnik bliżej do swojej centrali, może być poza jej zasięgiem.
4. Sprawdź czy urządzenie jest zasilane.
5. Uzyskaj wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów specyficzne dla Twojej centrali na support.getzooz.com

WYKLUCZENIE (USUWANIE URZĄDZENIA)

1. Umieść czujnik tak aby znalazł się w **bezpośrednim zasięgu** Twojej centrali Z-Wave.
2. Przelącz centralę Z-Wave w tryb **usuwania** urządzeń (nie wiesz, jak to zrobić? ask@getzooz.com).
3. Naciśnij na czujniku **przycisk Z-Wave 3** razy tak szybko jak to możliwe.
4. Twoja centrala potwierdzi wykluczenie, a czujnik zniknie z listy urządzeń w Twojej centrali.

USTAWIENIA FABRYCZNE

Jeśli nie możesz sparować urządzenia lub w inny sposób nie działa, może być konieczne ręczne zresetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych. Aby zakończyć proces, upewnij się, że czujnik jest zasilany, a następnie kliknij **przycisk Z-Wave dwa razy i przytrzymaj go przy trzecim naciśnięciu przez 10 sekund**. Wskaźnik LED będzie migać w sposób ciągły. **Zaraz potem kliknij przycisk Z-Wave jeszcze dwa razy, aby dokończyć resetowanie**. Wskaźnik LED zamiga 3 razy, aby potwierdzić pomyślny reset.

UWAGA: Cała wcześniej zarejestrowana aktywność i ustawienia niestandardowe zostaną usunięte z pamięci urządzenia.

TRYB BUDZENIA

Interwał wybudzania czujnika jest domyślnie ustawiony na 12 godzin, aby oszczędzać baterię. Użyj Wake Up Command Class, aby dostosować interwał. **Aby ręcznie wybudzić czujnik - 4 razy szybko kliknij przycisk Z-Wave**. Wskaźnik LED mignie dwa razy, aby potwierdzić, że urządzenie jest wybudzone. Podczas budzenia czujnik włącza radio Z-Wave na jedną minutę, aby odebrać komunikację z centrali. Długi interwał wybudzania nie wpływa na częstotliwość raportów czujnika do centrali, dlatego zalecamy pozostawienie ustawienia domyślnego, aby oszczędzać baterię.

Czujnik XS obsługuje Grupę 1 do komunikacji Lifeline i Grupę 2 z maksymalnie 5 urządzeniami do podstawowej kontroli włączania / wyłączania. To urządzenie wysyła polecenie Basic Set do Grupy 2 za każdym razem, gdy wykryje wodę. Wartość podstawowego polecenia wysłanego do Grupy 2 można dostosować w ustawieniach zaawansowanych w celu dostosowania zachowania czujnika.

Pamiętaj, że nie wszystkie systemy Z-Wave dają użytkownikom dostęp do ustawień bezpośredniego powiadamiania, więc jeśli nie wiesz, gdzie je znaleźć, skontaktuj się z naszym działem technicznym.

USTAWIENIA ZAAWANSOWANE

Parametr 1: Włącz lub wyłącz **wskaźnik LED** gdy zostanie wykryta woda.

Wartości: 0 – dioda LED nie będzie migać gdy zostanie wykryta woda; 1 – wskaźnik LED zamiga, gdy zostanie wykryta woda (domyślnie).

Rozmiar: 1 byte dec

Parametr 2: Zdecyduj jak długo po zakończeniu wykrycia wody sensor będzie raportował jej obecność.

Wartości: 0 – 3600 (sekund).

Domyślnie: 0 (wysyła status "suchy" do centrali niezależnie po tym jak czujnik przestanie wykrywać wodę)

Rozmiar: 1 byte dec

Parametr 4: Zdecyduj kiedy sensor ma raportować do centrali niski stan baterii.

Wartości: 10 – 50 (% żywotności baterii).

Rozmiar: 1 byte dec

Kliknij szybko 4 razy przycisk Z-Wave, aby wybudzić czujnik po aktualizacji ustawień.

Powyżej wymieniliśmy najbardziej przydatne ustawienia. Aby uzyskać pełną listę parametrów, odwiedź stronę www.support.getzooz.com lub zeskanuj kod QR, aby uzyskać bezpośredni link do wszystkich ustawień.




Nie wiesz, jak uzyskać dostęp do zaawansowanych ustawień w swojej centrali? Pomocemy!
ask@getzooz.com

MONTAŻ

WEWNĘTRZNY MONTAŻ

1. Zalecamy dodanie czujnika do sieci Z-Wave z miejsca, w którym chcesz go zainstalować.
2. W obszarze, które chcesz monitorować pod względem wycieków wody, wybierz miejsce niedostępne dla zwierząt i dzieci.
3. Umieść czujnik na płaskiej powierzchni tak aby wszystkie 4 sondy dotykały podłoża. Czujnik wykryje wodę w momencie gdy woda dotrze jednocześnie do 2 sond (pary sond wykrywających zalanie pokazane na rysunku).
4. Przetestuj czujnik symulując zalanie - wskaźnik LED powinien zacząć migać i wysłać raport do centrali.



- Wykrywanie wody pomiędzy 2 sondami
- Brak wykrywania wody pomiędzy 2 sondami

ZEWNĘTRZNY MONTAŻ

1. Ten czujnik ma stopień ochrony IP64, co oznacza, że może wytrzymać zachłapanie lub mżawkę, ale nie może być narażony na opady deszczu, śniegu ani długotrwale bezpośrednie oddziaływanie światła słonecznego. Zalecamy umieszczenie czujnika pod zadaszeniem.
2. Dodaj czujnik do centrali Z-Wave z obszaru, w którym zostanie zainstalowany.
3. Umieść czujnik na płaskiej powierzchni tak aby wszystkie 4 sondy dotykały podłoża. Czujnik wykryje wodę w momencie gdy woda dotrze jednocześnie do 2 sond (pary sond wykrywających zalanie pokazane na rysunku).

KLASY KOMEND

ZWAVEPLUS_INFO_V2
 ASSOCIATION_V3
 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION_V4
 ASSOCIATION_GRP_INFO_V3
 TRANSPORT_SERVICE_V2
 VERSION_V2
 MANUFACTURER_SPECIFIC
 DEVICE_RESET_LOCALLY
 POWERLEVEL
 BATTERY
 SECURITY_2
 NOTIFICATION_V8
 INDICATOR_V3
 ENSOR_BINARY_V2
 CONFIGURATION_V4
 WAKE_UP_V2
 SUPERVISION
 FIRMWARE_UPDATE_MD_V5

PYTANIA? pomoc@z-control.pl



Ten produkt może być dodany i obsługiwany w dowolnej sieci Z-Wave z innymi certyfikowanymi urządzeniami Z-Wave innych producentów i / lub innymi aplikacjami. Wszystkie węzły nie zasilane baterijnie w sieci będą działać jako wzmacniacze niezależnie od dostawcy, aby zwiększyć niezawodność sieci. Ten produkt zawiera najnowszą platformę Security 2 (S2), która eliminuje ryzyko włamań do inteligentnej sieci domowej. To urządzenie jest wyposażone w unikalny kod uwierzytelniający dla zaufanej komunikacji bezprzewodowej.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Ten produkt powinien być instalowany wewnątrz lub na zewnątrz w wodoszczelnej obudowie po zakończeniu wszelkich prac remontowych w budynku.
- Przed montażem urządzenie należy przechowywać w miejscu suchym, zabezpieczonym przed kurzem i pleśnią.
- Nie instaluj urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, o wysokiej temperaturze lub wilgotności.
- Trzymaj z dala od chemikaliów, wody i kurzu.
- Upewnij się, że urządzenie nigdy nie znajduje się w pobliżu źródła ciepła lub otwartego ognia, aby zapobiec pożarowi.
- Żadna część urządzenia nie może być wymieniana ani naprawiana przez użytkownika - poza bateriami.

W ŻADNYM WYPADKU ZOOZ ANI JEGO SPÓŁKI ZALĘŻNE I STOWARZYSZONE NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, KARNE, SPECJALNE LUB WTORNE SZKODY LUB SZKODY Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, PRZYCHODÓW LUB UŻYTKOWANIA PONIESIONE PRZEZ KLIENTA LUB JAKĄKOLWIEK STRONĘ TRZECIĄ, NIEZALÉŻNIE OD TEGO, CZY W RAMACH UMOWY LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI ZOSTANIE POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZOOZ I WYŁĄCZNE ZADOŚĆCZYNNIENIE KLIENTOWI Z TYTUŁU JAKIEJKOLWIEK PRZYPADKOWYCH POWODÓW PÓWSTAŁEJ W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LUB SPRZEDAŻĄ LUB UŻYTKOWANIEM PRODUKTÓW, NIEZALÉŻNIE OD TEGO, CZY JEST TO ZANIEDBANIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA ZASADZIE RYZYKA, NARUSZENIE GWARANCJI, NARUSZENIE UMOWY LUB ZASAD ŚLUSZNOŚCI, JEST WYRAŹNIE OGRANICZONA DO DECYZJI ZOOZ: WYMIANĘ LUB ZWROT CENY ZAKUPU TEJ CZĘŚCI PRODUKTÓW, W ODNIESIENIU DO KTÓREJ DOCHODZI SIĘ ODSZKODOWANIA. WSZELKIE ROSZCZENIA WSZELKIEGO RODZAJU PÓWSTAŁE W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LUB SPRZEDAŻĄ LUB UŻYTKOWANIEM PRODUKTÓW ZOSTANĄ UZNANE ZA NIEWAŻNE, O ILE NIE ZOSTANĄ ZŁOŻONE NA PIŚMIE W CIĄGU TRZYDZIESTU (30) DNI OD DOSTAWY PRZEZ ZOOZ LUB W PRZYPADKU SPRZEDAŻY BEZWYSYŁKOWEJ USTALONEJ DATY DOSTAWY.

WSZYSTKIE WYŚWIELANE NAZWY MAREK SĄ ZNAKAMI TOWAROWYMI ICH ODPOWIEDNIE WŁAŚCICIELI.
 © 2002 2021