

meross

User Manual

English

Safety Information

RISK OF ELECTRIC SHOCK OR BURNS.

- Make sure the power is OFF on the bulb you are replacing.
- Wait until the bulb cools down and then replace it.
- Do not install the bulb with wet hands or when standing on wet or damp surfaces.
- Suitable for use in operating environment between -20°C and 40°C (-4°F and 104°F).
- Not for emergency lighting.

Quick Installation Guide –

1. Download the Meross app.



2. Swap the current bulb with your Meross smart bulb.*



* Metal lamp shades may decrease your Meross smart bulb's performance.

3. Open Meross app and simply follow the inbuilt setup wizard for configuration.*



* Meross smart bulbs only support 2.4GHz networks.

LED Rules



Blinking 3 times:
Initialization process
finished, entering into
configuration mode.

Smoothly flashing 2 times:


Successfully configured. (For MSL100 & MSL110 only)

Smoothly flashing from Red to Green to Blue to Warm to Cold white:

Successfully configured. (For MSL120 only)

How to Use

1. General Settings



Device name:

Change device name.

User manual:

Check user manual.

2. Voice Control



Amazon Alexa & Google

Assistant:

Check how to pair Amazon alexa and Google assistant on *Account->Integration*.

Amazon Alexa:



The example commands are as followings:

- *"Alexa, set the smart bulb to red."*
- *"Alexa, set the smart bulb warmer."*
- *"Alexa, dim smart bulb by 30%."*

Google Assistant:



The example commands are as followings:

- *"Hey Google, brighten smart bulb."*
- *"Hey Google, set the smart bulb to cool white."*
- *"Hey Google, change the smart bulb to magenta."*

3. Widgets

Widgets are the quick access to your Meross devices and Scenes. To enable it, please go to **Account -> Widget** to add shortcuts first. And then follow below steps on your smartphones to activate them.



For iPhones:

1. Swipe to the right on your Home or Lock screen.
2. Scroll down to the bottom of your widget list and then tap edit.
3. Scroll down to find Meross and add it.

For Android smartphones:

1. On the home screen, tap and hold on an available space.
2. Tap Widgets, find Meross widget and then add it.

FAQ

At Meross we strive to assure your satisfaction. We apologize for any inconvenience with the installation or operation of the smart bulb and are happy to assist at support@meross.com.

1. How do I reset my Meross smart bulb?

Turn the light switch controlling the bulb to OFF first, then flip the light switch on and off 3 times. Note that factory reset the smart bulb will erase all of your custom settings, and you'll have to set it up again.

2. Can I dim my Meross smart bulb with standard in-wall dimmer?

No. Meross smart bulb does not support standard in-wall dimmer. You can dim it via Meross app.

3. How do I pair the Smart Bulb with Amazon Alexa or Google Assistant?

Visit *Account->Amazon Alexa or Google Assistant* page within Meross app for pairing instruction.

Warranty

Meross products are covered by a 24 months limited warranty from the date of its original purchase. If any problems occur, please contact support@meross.com for help.

We can only provide aftersales service for products that are sold by Meross or Meross authorized retailers and distributors.



Dimming not allowed



Use in Dry Location only

* Does not support standard in-wall dimmer.

Deutsch

Informationen zur Sicherheit

RISIKO VON STROMSCHLAGEN ODER VERBRENNUNGEN

- Stellen Sie sicher, dass die zu ersetzende Lampe ausgeschaltet ist.
- Ersetzen Sie die Lampe erst, wenn sie abgekühlt ist.
- Installieren Sie die Glühlampe nicht mit nassen Händen oder wenn Sie auf nassen oder feuchten Oberflächen stehen.
- Geeignet für den Einsatz in Betriebsumgebungen zwischen -20° C und 40° C.
- Nicht als Notbeleuchtung geeignet.

Installationsanleitung —

1. Meross App herunterladen.



2. Tauschen Sie die aktuelle Glühbirne gegen Ihre Meross Smart Glühbirne aus.*



* Metalllampenschirme können die Leistung Ihrer Meross Smart-Glühbirne beeinträchtigen.

3. Öffnen Sie die Meross App und folgen Sie einfach dem eingebauten Setup-Assistenten zur Konfiguration.*



* Meross Intelligente Steckdose unterstützt nur 2,4 GHz Netzwerke.

Regeln für LED



3 Mal blinken:

Der Initialisierungsprozess ist abgeschlossen und der Konfigurationsmodus wird aktiviert.

2 Mal sanft blinkend:

Erfolgreich konfiguriert. (Nur für MSL100 und MSL110)


Sanft blinkend von rot über grün, blau,

warmen weiß bis hin zu kaltem Weiß:

Erfolgreich konfiguriert. (Nur für MSL120)

Wie benutzt man

1. Allgemeine Einstellungen



Gerätename:

Gerätenamen ändern.

Gebrauchsanweisung:

Gebrauchsanweisung
nachsehen.

2. Sprachsteuerung



Amazon Alexa & Google

Assistant:

Überprüfen Sie, wie Amazon
Alexa und Google Assistant
unter *Konto -> Integration*
gekoppelt werden.

Amazon Alexa:



Die Beispielsbefehle lauten wie folgt:

- „Alexa, set the smart bulb to red.“
- „Alexa, set the smart bulb warmer.“
- „Alexa, dim smart bulb by 30%.“

Google-Assistant:



Die Beispielsbefehle lauten wie folgt:

- „Hey Google, brighten smart bulb.“
- „Hey Google, set the smart bulb to cool white.“
- „Hey Google, change the smart bulb to magenta.“

3. Widgets

Widgets sind der schnelle Zugriff auf Ihre Meross-Geräte und -Szenen. Um es zu aktivieren, gehen Sie bitte zu **Konto -> Widget**, um zuerst Verknüpfungen hinzuzufügen.

Befolgen Sie dann die nachstehenden Schritte auf Ihrem Smartphone, um sie zu aktivieren.



Für iPhones:

1. Streichen Sie auf dem Startbildschirm oder dem Sperrbildschirm nach rechts.
2. Scrollen Sie zum Ende Ihrer Widget-Liste und tippen Sie anschließend auf Bearbeiten.

3. Scrollen Sie nach unten, um Meross zu finden und hinzuzufügen.

Für Android-Smartphones:

1. Tippen und halten Sie auf dem Startbildschirm auf einen verfügbaren Platz.
2. Tippen Sie auf Widgets, suchen Sie das Meross-Widget und fügen Sie es hinzu.

Häufige gestellte Fragen

Bei Meross bemühen wir, Ihre Zufriedenheit zu gewährleisten. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten bei der Installation oder Betrieb des Gerätes und freuen uns, bei support@meross.com zu unterstützen.

1. Wie kann ich meine Meross-Glühbirne zurücksetzen?

Betätigen Sie den Lichtschalter und schalten Sie da Licht AUS. Schalten Sie ihn dann dreimal ein und aus. Beachten Sie, dass beim Zurücksetzen der Smart-Lampe auf die Werkseinstellungen alle benutzerdefinierten Einstellungen gelöscht werden und Sie sie erneut einrichten müssen.

2. Kann ich meine Meross Smart-Glühbirne mit einem Standard-Wanddimmer dimmen?

Nein. Die Meross Smart-Lampe unterstützt keinen Standard-Wanddimmer. Das Dimmen erfolgt über die Meross App.

3. Wie kann ich die Smart Glühbirne mit Amazon Alexa oder Google Assistant koppeln?

Besuchen Sie *Konto -> Amazon Alexa oder Google Assistant* in der Meross-App, um Anweisungen zum Koppeln zu erhalten.

Garantie

Für Meross-Produkte gilt eine eingeschränkte Garantie von 24 Monaten ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an support@meross.com.

Wir können nur Kundendienstleistungen für die Produkte erbringen, die von Meross oder von Meross autorisierten Einzelhändlern und Händlern verkauft werden.



Dimming not allowed



Use in Dry Location only

Español

Información de Seguridad

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA O QUEMADURAS

- Asegúrese de que la bombilla que está reemplazando esté apagada.
- Espere hasta que la bombilla se enfríe y luego reemplácela.
- No instale la bombilla con las manos mojadas o cuando se haya colocado sobre superficies mojadas o húmedas.
- Adecuada para su uso en entornos operativos de entre -20 ° C y 40 ° C (-4 ° F y 104 ° F).
- No para la iluminación de emergencia.

Guía de instalación

1. Descarga la aplicación Meross.



2. Cambie la bombilla actual por su bombilla inteligente Meross.*



* Las pantallas de lámpara de metal pueden disminuir el rendimiento de su bombilla inteligente Meross.

3. Abra la aplicación Meross y simplemente siga el asistente de configuración incorporado para la configuración.



* EL dispositivo inteligente Meross sólo es compatible con las redes de 2,4GHz.

Guía del LED y el botón



Parpadeando 3 veces:
Proceso de inicialización
terminado, entrando en
modo de configuración.

Parpadeando suavemente 2 veces:

Configurado con éxito. (Sólo para MSL100 y MSL110)

Parpadeo suave de rojo a verde a azul a blanco cálido a frío:

Configurado con éxito. (Sólo para MSL120)

Forma de uso

1. Configuración de dispositivo



Nombre del dispositivo:

Cambiar nombre del dispositivo.

Manual de usuario:

Consulte el manual del usuario.

2. Control de voz



Amazon alexa & Asistente

de google: Consulte el manual de usuario de Amazon Alexa y el Asistente de Google.

Amazon Alexa:  WORKS WITH amazon alexa

Con "meross", los comandos disponibles son los siguientes:

- "Alexa, set the smart bulb to red."*
- "Alexa, set the smart bulb warmer."*
- "Alexa, dim smart bulb by 30%."*

Google Assistant:  works with the Google Assistant

Con "meross", los comandos disponibles son los siguientes:

- "Hey Google, brighten smart bulb."*
- "Hey Google, set the smart bulb to cool white."*
- "Hey Google, change the smart bulb to magenta."*

3. Widgets

Los widgets son el acceso rápido a sus dispositivos y secuencias Meross. Para habilitarlo, vaya a Cuenta -> Widget para agregar primero los accesos directos. Y luego siga los pasos a continuación en sus teléfonos inteligentes para activarlos.



Para iPhones:

1. Deslice hacia la derecha en su pantalla de inicio o de bloqueo.
2. Desplácese hacia abajo hasta la parte inferior de su lista de widgets y luego toque en editar.
3. Desplácese hacia abajo para encontrar Meross y agregarlo.

Para teléfonos inteligentes Android:

1. En la pantalla de inicio, mantenga presionado un espacio disponible.
2. Toque Widgets, busque el widget Meross y luego agréguelo.

Preguntas más frecuentes

En Meross nos esforzamos por asegurar su satisfacción. Nos disculpamos por cualquier inconveniente con la instalación u operación del aparato y nos complace ayudarlo en support@meross.com.

1. ¿Cómo puedo restablecer mi bombilla inteligente Meross?

Primero apague el interruptor de luz que controla la bombilla y luego encienda y apague el interruptor de luz 3 veces. Tenga en cuenta que el restablecimiento de fábrica de la bombilla inteligente borrará todas sus configuraciones personalizadas, y tendrá que configurarla nuevamente .

2. ¿Puedo atenuar mi bombilla inteligente Meross con un regulador de intensidad estándar en la pared?

No. La bombilla inteligente Meross no admite el regulador de intensidad estándar. Puedes regularla a través de la aplicación Meross.

3. ¿Cómo emparejo mis dispositivos Meross con Amazon Alexa o Google Assistant?

Visita Cuenta -> Amazon Alexa o Asistente de Google de la aplicación Meross para la instrucción de emparejamiento.

Servicio de postventa

Los productos Meross están cubiertos por una garantía limitada de 24 meses a partir de la fecha de su compra. Si ocurre algún problema, póngase en contacto con support@meross.com para obtener ayuda.

Solo podemos proporcionar servicios de postventa para productos vendidos por Meross, minoristas autorizados y distribuidores de Meross.



Dimming not allowed



Use in Dry Location only

Informazioni sulla sicurezza

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE O USTIONI

- Assicurarsi che la lampadina che si sta sostituendo sia spenta.
- Attendere che la lampadina si raffreddi prima di sostituirla.
- Non installare la lampadina con le mani bagnate o con i piedi su superfici bagnate o umide.
- Adatto per l'uso in ambienti operativi con temperature tra -20 e 40° C (-4 e 104° F).
- Non per l'illuminazione di emergenza.

Guida di installazione —

1. Scaricare l'app Meross.



2. Sostituire la lampadina attuale con la lampadina intelligente Meross.*



* I paralumi in metallo possono ridurre le prestazioni della lampadina intelligente Meross.

3. Aprire l'app Meross e seguire i passi dell'installazione guidata per la configurazione.*



* Meross supporta solo rete con una frequenza di 2,4 GHz.

LED Rules



Lampeggia 3 volte:

Il processo di inizializzazione è completato e la modalità di configurazione è attivata.

Lampeggia dolcemente 2 volte:


Configurato con successo. (Solo per MSL100 & MSL110)

Lampeggia con regolarità da rosso a verde a blu a bianco caldo a bianco freddo:

Configurato con successo. (Solo per MSL120)

Come usare

1. Impostazioni generali



Nome del dispositivo:

Modifica nome del dispositivo.

Manuale Utente:

Verifica sul manuale d'uso.

2. Controllo vocale



Amazon Alexa & Google Assistant

Consulta il manuale d'uso di Amazon Alexa e Google Assistant.

Amazon Alexa:



WORKS WITH
amazon alexa

Scegliendo “Meross”, i comandi sono i seguenti:

- *“Alexa, set the smart bulb to red.”*
- *“Alexa, set the smart bulb warmer.”*
- *“Alexa, dim smart bulb by 30%.”*

Google Assistant:



works with the
Google Assistant

Scegliendo “Meross”, i comandi sono i seguenti:

- *“Hey Google, brighten smart bulb.”*
- *“Hey Google, set the smart bulb to cool white.”*
- *“Hey Google, change the smart bulb to magenta.”*

3. Widgets

Gli widget sono strumenti di accesso rapido ai dispositivi Meross e agli scenari. Per abilitarli, vai su **Account** -> **Widget** per aggiungere prima gli shortcut. E poi segui sugli smartphone i passaggi seguenti per attivarli.



Per gli iPhone:

1. Scorri verso destra sulla schermata Home o di Blocco.
2. Scorri verso il basso fino alla fine dell'elenco degli widget, quindi tocca Modifica.
3. Scorri verso il basso per trovare Meross e aggiungerlo.

Per gli smartphone Android:

1. Nella schermata Home, tocca e premi in uno spazio vuoto.
2. Tocca Widget, trova il widget Meross e quindi aggiungilo.

FAQ

Noi di Meross ci impegniamo per assicurarci la Vostra soddisfazione. Ci scusiamo per eventuali inconvenienti che potrebbero verificarsi nell'installazione o durante il funzionamento di prodotto Meross e siamo lieti di potervi aiutare sul nostro sito support@meross.com.

1. Come resettare la lampadina intelligente Meross?

Prima di tutto, spegnere l'interruttore della luce, e poi accenderlo e spegnerlo 3 volte. Tenere presente che il ripristino delle impostazioni di fabbrica della lampadina intelligente cancellerà tutte le impostazioni personalizzate e si dovrà configurare di nuovo.

2. Posso attenuare la luce della lampadina intelligente Meross con un dimmer standard da parete?

No. La lampadina intelligente Meross non supporta un dimmer standard da parete. Si può attenuare la luce tramite l'app Meross .

3. Come abbino i miei dispositivi Meross ad Amazon Alexa o Google Assistant?

Si prega di visitare account - accendere alla pagina di Amazon Alexa o Google Assistant nell'app Meross per consultare le istruzioni di abbinamento.

Garanzia

i prodotti Meross sono coperti da una garanzia limitata di 24 mesi dalla data dell'acquisto originale. Se ci sono alcuni problemi, contattare support@meross.com per assistenza.

Possiamo fornire solo il servizio post-vendita per i prodotti venduti da Meross oppure i rivenditori e distributori autorizzati Meross.



Dimming not allowed



Use in Dry Location only

Français

Information sur la sécurité

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BRÛLURES

- Assurez-vous que l'ampoule que vous remplacez est bien éteinte.
- Attendez que l'ampoule refroidisse, puis remplacez-la.
- N'installez pas l'ampoule avec les mains mouillées ou lorsque vous vous tenez sur des surfaces mouillées ou humides.
- Convient pour une utilisation dans un environnement de travail entre -20°C et 40°C (- 4°F et 104°F).
- Ne convient pas à l'éclairage de secours.

Guide d'installation

1. Téléchargez l'application Meross.



2. Remplacez l'ampoule actuelle par votre ampoule intelligente Meross.*



* L'abat-jour métallique peut diminuer les performances de votre ampoule Meross.

3. Ouvrez l'application Meross et suivez simplement le guide d'installation.*



* Le produit Meross ne supporte que les réseaux 2,4 GHz.

LED Rules



Clignotant 3 fois:
Processus d'initialisation
terminé, entrer en mode
configuration.

Clignotant en douceur 2 fois:


Configuré avec succès. (Pour MSL100 et MSL110 uniquement)

Clignotant la couleur du rouge au vert, au bleu au blanc chaud au blanc froid:

Configuré avec succès. (Pour MSL120 uniquement)

Comment l'utiliser

1. Réglages généraux



Nom de l'appareil :

Modifier le nom de l'appareil.

Mode d'emploi :

Consulter le manuel de l'utilisateur.

2. Contrôle vocal



Amazon Alexa & Google Assistant:

Consultez le manuel d'utilisation d'Amazon Alexa & Google Assistant.

Amazon Alexa:



WORKS WITH
amazon alexa

Choisissez l'action "meross", les commandes sont les suivantes :

- *"Alexa, set the smart bulb to red."*
- *"Alexa, set the smart bulb warmer."*
- *"Alexa, dim smart bulb by 30%."*

Google Assistant:



works with the
Google Assistant

Choisissez l'action "meross", les commandes sont les suivantes :

- *"Hey Google, brighten smart bulb."*
- *"Hey Google, set the smart bulb to cool white."*
- *"Hey Google, change the smart bulb to magenta."*

3. Widgets

Les widgets sont l'accès rapide à vos appareils et scènes Meross. Pour l'activer, allez dans Compte -> Widget pour ajouter des raccourcis. Puis suivez les étapes ci-dessous sur votre smartphone pour les activer.



Pour les iPhones:

1. Glissez votre doigt vers la droite sur votre écran d'accueil ou de verrouillage.
2. Faites défiler vers le bas jusqu'au bas de votre liste de widgets, puis appuyez sur modifier.
3. Faites défiler vers le bas pour trouver Meross et ajoutez-le.

Pour smartphones Android :

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur un espace disponible et maintenez-le enfoncé.
2. Appuyez sur Widgets, trouvez le widget Meross et ajoutez-le.

FAQ

Chez Meross, nous nous efforçons d'assurer votre satisfaction. Si vous avez tout problème sur nos produits, n'hésitez pas à nous contacter par mail: support@meross.com, nous vous donnerons une solution satisfaisante.

1. Comment réinitialiser mon ampoule intelligente Meross?

Commencez par éteindre l'interrupteur commandant l'ampoule, puis allumez et éteignez l'ampoule 3 fois. Notez que si vous réinitialisez l'ampoule intelligente en usine, tous vos paramètres personnalisés seront effacés et vous devrez la réinitialiser.

2. Puis-je régler la lumière de mon ampoule intelligente Meross avec un variateur d'intensité standard intégré au mur?

Non. L'ampoule intelligente Meross n'est pas compatible avec le variateur d'intensité standard intégré au mur. Vous pouvez la régler via l'application Meross.

3. Comment associer mes appareils Meross à Amazon Alexa ou à Google Assistant?

Ouvrer l'application Meross -> Cliquer sur "Compte" -> Cliquer sur "Aide" -> Cliquer sur "008" ou "011" pour obtenir des instructions du jumelage.

Garantie

Nous offrons une garantie de 2 ans pour les Meross produits. Si vous avez tout problème sur nos produits, n'hésitez pas à nous contacter par mail:

support@meross.com, nous vous donnerons une solution satisfaisante. Nous ne pouvons que fournir un service après-vente pour les produits vendus par Meross ou par les détaillants et distributeurs autorisés par Meross.



Dimming not allowed



Use in Dry Location only

SIMPLE DEVICE SIMPLIFY YOUR LIFE

Email: support@meross.com

Website: www.meross.com

Made in China



LANDBELL®



Designed in California. Made in China

Supervisor: MRTECH USA Limited

Address: 8825 53 Ave, Elmhurst, NY 11373, USA

Manufacturer: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.

Address: No. 1312, Building E6-1, Tianfu Software Park, Chengdu, China



Product Ident GmbH (for Prodsg authorities only)

Hoferstraße 9B, 71636 Ludwigsburg,

Baden-Württemberg, Deutschland